

weber.dress L

Hazır kaba sıva

■ Tanımı

Çimento esaslı, el ile uygulanabilen hazır kaba sıva.

■ Avantajları

- Dozajlamadan kaynaklanabilecek verim ve kalite kaybını önleme.
- Yüksek aderans ve dayanıklılık.
- İşçilik ve zaman tasarrufu.

■ Uygulama alanı

- Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde, kaba sıva olarak kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- İç ve dış cephelerde;
 - Brüt beton (**weber.prim BT/weber.prim BT-A** uygulanmış)
 - Tuğla duvarlarda,
 - Asmolen tavanlar üzerine uygulanır.
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama özellikleri

- Karıştırma süresi: 4-5 dakika.
- Harcın dinlendirilme süresi: 10 dakika.
- Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi: 2 saat.
- Astar kat sonrasında beklenilmesi gereken süre: 30 dakika.
- Katlar arasında beklenilmesi gereken süre: 1 gün.
- Çalışılabilme süresi: 10 dakika.
- Astar kat kalınlığı: Max. 10 mm.
- Uygulama kalınlığı: 10-50 mm.
- Uygulanabilecek kat kalınlığı: Max. 20 mm.
- **weber.dress L** üzerine **weber.dress H** uygulaması için beklenilmesi gereken süre: 2 gün.
- **weber.dress L** üzerine son kat uygulama için beklenilmesi gereken süre: 21 gün.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey kalıp yağlarından mutlaka arındırılmış, temiz, sağlam ve nemli olmalıdır.
- Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgarlı havalarda suya doyurulmalıdır.

- Brüt beton gibi su emiciliği yüksek yüzeyler, **weber.dress L** uygulamasından en az 12 saat önce 2/1 (**weber.prim BT/su**) oranında inceltilmiş **weber.prim BT** veya 1,66/1 (**weber.prim BT-A/su**) oranında inceltilmiş **weber.prim BT-A** ile astarlanmalıdır.
- **weber.dress L** uygulamasına geçilmeden önce **weber.prim BT/weber.prim BT-A**'nın tamamen kurduğundan emin olunmalıdır.
- **weber.prim BT / weber.prim BT-A** uygulamasından sonra en geç 3-7 gün içerisinde mutlaka **weber.dress L** uygulamasına geçilmelidir.

■ Uygulama

- 25 kg'lık bir torba **weber.dress L**'ye ortalama 4,5 lt. temiz su ilave edilmelidir.
- **weber.dress L**, mala veya düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Harç, uygulama öncesinde 10 dakika dinlendirilmelidir.
- **weber.dress L**, astar kat olarak tüm yüzeye 1 cm'yi geçmeyecek kalınlıkta uygulanmalıdır.
- Hava koşullarına bağlı olarak 30 dakika sonra **weber.dress L** tüm yüzeye 2 cm. kalınlıkta uygulanabilir. Toplam 3 cm'den kalın uygulama gerektiği takdirde, 1 gün sonra 2. kat uygulamasına geçilmelidir.
- Düzgün bir yüzey elde edebilmek için yüzey masterlanmalıdır.
- Uygulamadan sonra yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.

■ Uyarılar ve öneriler

- **weber.dress L** su ile karıştırıldıktan sonra dinlendirilme süresine mutlaka uyulmalı ve uygulama öncesi harç iyice karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb) ilave edilmemelidir.
- Uygulamadan sonra yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.
- Farklı malzemelerin birleşim noktalarında (kolon-duvar birleşimleri vb.) **weber.dress L** tela ile uygulanmalıdır.

■ Uygulama sınırı

- Gazbeton üzerine uygulanmaz.
- Alçı yüzeylere uygulanmaz.
- Eski boyalı yüzey, hazır renkli sıva, dış cephe kaplaması, sağlam olmayan eski sıvalı, sürekli neme maruz kalabilecek, asbest çimento ya da yalıtım paneli yüzeyler üzerine uygulanmaz.

■ Tüketim

weber.dress L: 14-16 kg/m²,
(1 cm kalınlık için).

■ Ambalaj

25 kg'lık torbada,
(Palette 64 adet, 1600 kg).

■ Palet ölçüsü

107 x 107 cm.

■ Renk

Gri.

■ Uygulama aletleri

El mikseri, mala, çelik mala, mastar, tela.

■ Raf ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren
1 yıldır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca
kapatılmalıdır.

BİLGİ İÇİNDİR

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından
Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Ankara Karayolu 26. Km.
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr



Weber ürünleri, ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi
Standardı'na uygun
tesislerde üretilmektedir.

